

Forerunner 610 Firmware アップデート手順

1. アップデートの前に

(1) Communicator Plug-in のインストール

Communicator Plug-in をまだインストールされていない場合は、以下のページからダウンロードし、インストールして下さい。

<http://www.travel-db.net/runners/support/software.htm>

(2) セキュリティの設定

Windows VISTA/7 で Internet Explorer をお使いの場合は、以下のサイトを [ツール] > [セキュリティ] タブ > [信頼済みサイト] に追加して下さい。

- <https://buy.garmin.com>

(3) バッテリー残量の確認

バッテリー残量が 4 分の 1 以上あることを確認して下さい。

一般に、ファームウェアのアップデートには 15 分かかります。ファームウェアのアップデート中に電池が切れると、その後 Forerunner が動作しなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

2. アップデート

(a) アップデート中は電子レンジを絶対に使用しないで下さい。

(b) Internet Explorer の場合、とこころで右図のように「Web ページに問題があるため、正しく表示または機能しなくなる可能性があります。」というエラーメッセージが表示されることがありますが、無視して [OK] を押して下さい。



1	travel-db for Runners の「よくある質問」の「関連リンク」をクリックして、GARMIN 社の Forerunner 610 の Firmware Upgrade のページを開いて下さい。	
2	ページの一番下にある「I agree to the above terms and want to proceed to the download page.」(私は上記の内容に同意し、ダウンロードページに進むことを希望します) をクリックして下さい。	
3	Internet Explorer の場合、保護されていない項目を表示するようにして下さい。 (a) 右図のように「保護されていない項目を表示しますか？」と聞かれた場合は [はい] を押して下さい。 (b) 右図のように「セキュリティで保護された Web ページコンテンツのみを表示しますか？」と聞かれた場合は、[いいえ] を押して下さい。	

4	画面に右図のような四角が表示されません。 (a) お使いの Forerunner が 1 台のみの場合 "Found" の右に、ご自分の Forerunner のニックネームが表示されます。[Update Software] を押して下さい。 (b) お使いの Forerunner が 2 台以上ある場合 ① "Choose Device" の下のコンボボックスで、アップデートしたい Forerunner を選択して下さい。 ② [Update Software] を押して下さい。	
5	四角の中に、「Software update successfully sent to Garmin ANT Agent for transfer to your device.」(最新の Firmware がパソコンの ANT Agent に無事転送されました。) と表示されましたら、次の手順 6 に進んで下さい。 もし、「This device is already up to date.」(この Forerunner の Firmware は最新です) と表示されましたら、アップデートする必要はありません。ここで終了して下さい。	
6	タスクバーの ANT Agent のアイコン  を右クリックし、表示されるメニューから [Garmin ANT Agent を開く] を選択して、「Garmin ANT Agent」というウィンドウを開いて下さい。 しばらく待つと、ANT Agent が Forerunner に向かって、新しいファームウェアを転送し始めます。 「Garmin ANT Agent」のウィンドウには、右図のように、「ファームウェアを更新しています...」と表示されます。転送にかかる見込み時間、進捗状況を御確認下さい。 Forerunner の画面には、右図のように「LOADER LOADING...」と表示されます。 このまましばらくお待ち下さい。	



7	<p>「Garmin ANT Agent」のウィンドウに「最近の転送に成功しました」と表示されましたら、無事、Forerunner に新しいファームウェアが転送されました。</p> <p>[閉じる]を押して、ウィンドウを閉じて下さい。</p>	
8	<p>Forerunner には "SOFTWARE LOADING..."と表示され、続いて進捗バーが表示されます。</p> <p>進捗バーは数回(通常 2 回)フルになりますので、"GARMIN"と大きく表示されるまでお待ち下さい。</p>	
9	<p>右図のように "Locating Satellites. Please wait."と表示されましたら、完了です。</p> <p>画面をスワイプして、日付と時刻を表示させて下さい。</p>	
10	<p>この画面で放置しますと、約 1 分後に、警告無しに、パワーセーブモードになります。</p>	